

KULLANIM KILAVUZU

Cihazın ayar sahasına ulaşmak için yapılması gerekenler:

Cihazınız kararlık bir ekrana sahipse "UYKU MODU" ndadır. "UYKU MODU" ndan çıkartmak için ekranın herhangi bir yerine dokunun. "UYKU MODU"ndan çıkan ekranda Namaz vakitleri ve diğer özellikler görüntülenir (cihaz aktif durumdayken MENU' süne girebilirsiniz). Sağ alt tarafta bulunan "MENÜ" tuşuna basın. "1 2 3 4" şifresini girin (Kendi oluşturduğunuz şifreniz varsa onu girin).

TARİH & SAAT AYARI

"MENÜ" tuşuna basın ve şifrenizi girin. "Tarih&Saat" ikonuna dokunun. Gün, Ay, Yıl, Saat, Dk. ayarlarını ↑ yukarı ↓ aşağı ok işaretlerini kullanarak ayarlayın ve "KAYDET" ikonuna dokunun.

BÖLGE AYARLARI

"MENÜ" tuşuna basın ve şifrenizi girin. Bölge ayarlarına girin. Ülke,Dil,Plaka Kodu ikonları bulunmaktadır. Plaka Kodu seçeneği bulunduğunuz şehri ayarlamakta kullanılır. Bulduğunuz Şehrin plakasını ayarlayın ve "KAYDET" ikonuna dokunun. Farklı bir ülkeye gönderebilecekse ülke ikonuna basılıp diğer ülkeler seçilecektir (gideceği ülkenin saat farkı, boylamı, enlemi öğrenilip girilecektir). İşlem bitiminde "KAYDET" ikonuna dokunun. Dil ayarları iki dil seçeneği bulunmaktadır. Kullanmak istediğiniz seçeneği ayarlayın ve "KAYDET" ikonuna dokunun.

SICAKLIK AYARLARI

"MENÜ" tuşuna basın ve şifrenizi girin. Sıcaklık Ayarlarına girin.

Film(c), Ortam(c), Kışık(c), İlave Isıtma (Derece/Dakika) ikonları bulunmaktadır. Film termostatu caminin 1. safına montaj edilir ya da 1. safın sigorta çıkışıdan halı altına 25cm' lik numune yapılabilir. Ortam (c) caminin iç sıcaklığını ölçer, Ortam (c) 30°C dereceye ayarlanırsa cami iç sıcaklığı 30°C derecenin üstüne çıkınca halı altı ısıtılarını devreye almaz. Kışık (c) camilerde vakit namazlarını kılmak için ayarlıms küçük bölmelerdir. Örneğin 12'li bir pano montaj ettiğiniz camiyeye, "Sıcaklık Ayarları" ikonuna girin. Kışık (c) ikonuna dokunun, aktif hale getirdiğinizde aşağıda 12 röle belirir. Örneğin 20mt karbon için 1 röle seçmeniz lazım. Kışık bölümünüz 40 metre ise 11. ve 12. röleleri kışık bölme için işaretleyin. 11. ve 12. röleleri Kışık bölme için ayarladınız. 11. röle çıkışındaki karbona termostati montaj edin. Merkezi 11. röle olmuştur, 11. safı açmadan 12. saf açılmaz. 11. ve 12. röleyi kışık bölme için seçtiniz Namaz vakitlerinde safları ayarlarken 11. ve 12. röle mavi renk olarak belirtilmiş olacaktır.

DİKKAT ! Termostatları karbonun ortasına montaj ediniz.

NAMAZ VAKTİ

"MENÜ" tuşuna basın ve şifrenizi girin. Namaz Vakti>Çalışma Ayarları ikonuna girin.

Namaz Vakti : kutu içinde "İMSAK" Aktif seçeneği bulunur. "İmsak" ikonuna dokunduğunuzda, 8 tane işlem menüsü açılır.

İMSAK/ SABAH/ ÖĞLEN/ İKİNDİ/ AKŞAM/ YATSI/ CUMA/ BAYRAM Alt alta çıkan vakitler'den EĞER sabah namazını ımsakla kıyorsanız, aktif seçeneğini işaretleyin. Kılmıyorsanız aktif seçeneğini kapatın. SABAH vaktinin aktif seçeneğini işaretleyin.Namaz öncesi ve sonrası, seçeneği ve haftalık günler menüsü ekrana gelecek. Ezan dan kaç dakika önce çalıştırmak istiyorsanız ↑ yukarı ↓ aşağı oklarla ayarlayın, ezan sonrasında aynı şekilde ayarlayın. Sabah namazında kaç safı çalıştırmak istiyorsanız işaretleyin. Sıcaklık Ayarlarından kışık bölme safı seçtiyseniz ve sabah namazını kışık bölmede kılacaksanız mavi renkle belirtilmiş olanları işaretleyin. Cami içi çalışmasını diye diğer safları kapatın. Bu işlemi bütün vakitler içinde uygulayabilirsiniz. Kışık bölmeniz yoksa, 1'den başlayarak kaç saf çalıştırmak istiyorsanız işaretleyin.1'i işaretlemeden diğer saflar işaretlenemez.Termostatu 1. safa ya da 1.sigorta çıkışına 25cm' lik bir karbon numunesi bağlayarakta çözebilirsiniz. Termostatu numune'nin ortasına montaj ediniz. Kışık bölme termostati'ni kışık bölmeye montaj ediniz. NAMAZ VAKTİ menüsünde **İMSAK/ SABAH/ ÖĞLEN/ İKİNDİ/ AKŞAM/ YATSI/** Ayarlarında günler seçeneği bulunmaktadır. Bu seçeneklerde çalıştırmak istemediğiniz (günleri kapata bilirsiniz) CUMA/BAYRAM seçeneklerinde günler görünmez.

Bugünler sabittir! DİĞER namaz vakitlerini yukarıda sabah namazı ayarlarında belirttiği gibi ayarlayınız.

ÖNEMLİ! Ayarlarınızı yapın ve her işlemden "KAYDET" ikonuna dokunun, hafızaya kaydedilsin.

MOD AYARLARI

"MENÜ" tuşuna basın ve şifrenizi girin. Mod Ayarlar ikonuna girin.

OTOMATİK MOD / MANUEL MOD / maksimum süre, dakika ve saflar seçenekleri bulunur. Otomatik mod namaz vakitlerinde sistemi çalıştıran mod' dur.

Ayarladığınız zamanlarda halı altı sistemlerini çalıştırır. Manuel mod camii'nin ısıtmaya ihtiyacı olduğu durumlarda kullanılır. (örnek mevlit&cenaze gibi)

Kumanda butonun'danda çalıştırılabilir. "MENÜ" ye girerekte çalıştırılabilir. "MENÜ" tuşuna basın ve şifrenizi girin. Mod Ayarları ikonuna girin.

Manuel Mod aktif seçeneğini seçin. Maks Süre (dk) ayarlayın. Çalıştırmak istediğiniz safları seçin. Kışık bölmeyi veya sadece cami içinde çalıştırabilirsiniz.

Ayarlarınızı girin ve "KAYDET" seçeneğini kullanın.

HAFTALIK PROGRAMLAMA

"MENÜ" tuşuna basın ve şifrenizi girin. Haftalık Plan ikonuna girin.

"Gün" (kutu içinde PAZARTESİ) Aktif seçeneği bulunur. (Örneğin Pazartesi günü çalıştırmak istiyorsunuz. "Aktif" seçeneğini işaretleyin.İşaretlediğiniz' de Başlangıç (saat:dk), Bitiş(saat:dk) görüntülenir.) Süreleri ↑ yukarı ↓ aşağı oklarıyla ayarlayın. Hangi bölümleri çalıştırmak istiyorsanız seçin ve "KAYDET" seçeneğini kullanın. Haftalık Plan ayarlarından namaz vakitleri içinde ve sonrasında ayarladığınız sürelerde çalışır ve süre bitiminde tekrar namaz saatlerinde otomatik çalışmaya başlar. Pazartesi yazısının üstüne dokunduğunuzda haftanın yedi günü görüntülenir. İsteddiğiniz günü seçip ayarlayabilirsiniz.

SİSTEM BİLGİSİ

"MENÜ" tuşuna basın ve şifrenizi girin. Sistem Bilgisi ikonuna girin.

12 ayın 0 kwh bilgileri / Son gün tüketilen güç 0kwh / Son yangın alarm zamanı / Sensör arıza durumu / Röle arıza durumu görüntülenir. Camininin tükettiği kwh, her çalışıp kapanmadan sonra uyku modunda günlük tüketim ve içinde bulunduğu ay'a kaydeder.

ŞİFRE DEĞİŞTİRME

"MENÜ" tuşuna basın ve şifrenizi girin "1 2 3 4" şifresini girin.

"Lütfen 4 Haneli Yeni Şifreyi Giriniz !" Yazar kırmızı yazıyla yukarıda yeni 4 haneli şifrenizi girin ve Şifre Değiştir ikonuna dokunun, şifreniz değişmiş olur.

DİKKAT ! Şifrenizi unuttuysanız, "Puk Kodu" almak için Isıtma Sistemini yapan firmayla irtibata geçin.