

TH-101 KULLANIM KILAVUZU

1-} TERMOSTATSIZ ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ: Cihazınızı kaçak akım prizinde kullanınız. Ekranda [---] görüntülenir. Bu cihazınız da elektrik olduğunu gösterir. POWER düğmesine bastığınızda ekranda önce [OFF] işareti görünür. Sonrasında [on] yazısı görüntülenir ve enerji çıkışı aktif hale gelir.Fabrikasyon ayarı 10dk çalış 1dk dinlen modunda çalışır. Ayarları değiştirmek için menüsüne giriş yapmamız gerekmektedir.

(UP ve DOWN) tuşlarına aynı anda 1 defa basınız. Ekranda [T on] ve [10d] sırayla görüntülenir. Buradan cihazınızı kaç dakika çalıştırmak istiyorsanız.(UP ve DOWN) tuşlarıyla basılı tutarak veya tek dokunuşla maksimum [60dk] minimum [1dk] ayarlayabilirsiniz. Cihazınızın minimum dakika ayarları değiştirmek için menüsüne tekrarda giriş yapmamız gerekmektedir.

(UP ve DOWN) 2 defa basınız. [t of] ve [1dk] sırayla görüntülenir.Buradan cihazınızı kaç dakika dinlendirmek istiyorsanız. (UP ve DOWN) tuşlarıyla basılı tutarak veya tek dokunuşla maksimum [60dk] minimum [1dk] ayarlayabilirsiniz. Yapmış olduğunuz ayarların kaydedilmesi için 10 saniye bekleyebilir veya POWER tuşuna basabilirsiniz.

2-} FİLM ISISINI KONTROL EDEBİLME ÖZELLİĞİ: Cihazınızı kaçak akım prizinde kullanınız. Ekranda [---] görüntülenir. Bu cihazınızda elektrik olduğunu gösterir. Cihazınıza FİLM NTC bağladıysanız .POWER düğmesine bastığınızda ekranda FİLM ntc'nizin hissetmiş olduğu derece görüntülenir. Örneğin [26C] gibi. Ekrandan (UP ve DOWN) tuşlarıyla [0C] ve [60C] aralığında ayar yapabilirsiniz. Ayarları değiştirmek için menüsüne giriş yapmamız gerekmektedir. (UP ve DOWN)tuşlarına aynı anda 1 defa basınız. Ekranda [F-L] ve [0C] sırayla görüntülenir. Buradan cihazınızı minimum derece ayarını yapabilirsiniz.(UP ve DOWN) tuşlarıyla basılı tutarak veya tek dokunuşla ayarlarınızı yapınız. Örneğin [33C] ayarladınız film sıcaklığını [33C] derecenin altına düşürmez. Film maksimum derece ayarı yapmak için (UP ve DOWN) 2 defa basınız. Ekranda [F-H] ve [60] sırayla görüntülenir. Buradan cihazınızın (UP ve DOWN) tuşlarıyla basılı tutarak veya tek dokunuşla maksimum derece ayarını yapabilirsiniz. Örneğin [40C] derece ayarladınız. Film sıcaklığını [40C] derecenin üstüne çıkartmaz.Örneğin minimum [33C] derece maksimum [35C] derece ayarladığınız cihazınızda bu derece ayarlarında sabit çalışır. Ayarlanmış olduğunuz dereceleri artık menüsüne girmeden [33C] derecenin altına [35C] derecenin üstüne çıkartamazsınız. Yapmış olduğunuz ayarların kaydedilmesi için 10 saniye bekleyebilir veya POWER tuşuna basabilirsiniz.

3-} HISTEREZIS AYARI YAPABİLME ÖZELLİĞİ: Cihazınızı kaçak akım prizinde kullanınız. Ekranda [---] görüntülenir. Bu cihazınızda elektrik olduğunu gösterir. Cihazınıza FİLM NTC bağladıysanız POWER tuşuna bastığınızda ekranda FİLM NTC'nizin hissetmiş olduğu derece görüntülenir. Örneğin [26C] gibi şimdi HISTEREZIS ayarını yapmak için (UP ve DOWN) tuşlarına aynı anda 3 defa basınız. Ekranda [HYS] ve [1C] sırayla görüntülenir. Buradan cihazınızın (UP ve DOWN) tuşlarıyla basılı tutarak veya tek dokunuşla ayarlarını yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz ayarların kaydedilmesi için 10 saniye bekleyebilir veya POWER tuşuna basabilirsiniz. Örneğin [2C] ayarladınız.Bu yapmış olduğunuz [2C] ayarının ne işe yarayacağını açıklayalım. POWER tuşuna basıp devreye alalım FİLM NTC ayarını ekrandan [40C] yapalım halı altı ısıtmanızı ısınmaya başladığında derecesi [40C]' ve ulaştığında enerjiyi kesip [38C] derecenin altına düşünce tekrardan aktif hale gelecektir.

4-} HAVA AYARI YAPABİLME ÖZELLİĞİ: Cihazınızı kaçak akım prizinde kullanınız. Ekranda [---] görüntülenir. Bu cihazınız da elektrik olduğunu gösterir. Cihazınızda bulunan 1 adet NTC'yi ORTAM NTC bağladıysanız. POWER tuşuna bastığınızda ekranda gösterilen derece ortam NTC'ye aittir. Örneğin [26C] gibi. Ekrandan (UP ve DOWN) tuşlarıyla [0C] ve [60C] aralığında ayar yapabilirsiniz. Ayarları değiştirmek için menüsüne giriş yapmamız gerekmektedir. (UP ve DOWN) tuşlarına aynı anda 1 defa basınız. [H-L] ve [0C] sırayla görüntülenir.Buradan cihazınızı minimum derece ayarını yapabilirsiniz. (UP ve DOWN) tuşlarıyla basılı tutarak veya tek dokunuşla ayarlarınızı yapınız. (UP ve DOWN) tuşlarına aynı anda 2 defa basınız. Ekranda [H-H] ve [60C] sırayla görüntülenir. Buradan cihazınızın (UP ve DOWN) tuşlarıyla basılı tutarak veya tek dokunuşla ayarlarını maksimum derece ayarını yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz ayarların kaydedilmesi için 10 saniye bekleyebilir veya POWER tuşuna basabilirsiniz. Cihazınıza 2 adet NTC'yi bağladıysanız. (UP ve DOWN) tuşlarına aynı anda 4 defa basınız. Ekranda [H-t] ve [35C] sırayla görüntülenir. Buradan cihazınızın (UP ve DOWN) tuşlarıyla basılı tutarak veya tek dokunuşla ayarlarını yapabilirsiniz. Örneğin [33C] derece ayarladınız. Cihazınız oda sıcaklığınızın [33C] derecenin üstüne çıkışı olduğunu hissederse yerden ısıtmayı kapatır. Oda sıcaklığınız [33C] derecenin altına düştüğünde tekrardan ısıtma sisteminiz çalışır.

5-} KUMANDA TANITABİLME ÖZELLİĞİ: Cihazınızı kaçak akım prizinde kullanınız. Ekranda [---] görüntülenir. Bu cihazınızda elektrik olduğunu gösterir. POWER tuşuna basınız. Cihazınıza kumanda tanıtımı yapmak için. POWER tuşuna 3 saniye basılı tutunuz cihazınız “bip bip” alarm çalmaya başlayınca kumandanızdanda herhangi bir tuşa basınız. Kumandanız tanıtılmış olacaktır.

Lakin kumandanızı silmek isterseniz POWER tuşuna 10 saniye boyunca basılı tutunuz. Uzun bir bip sesinden sonra susacaktır, kumandanızı silinmiş olur.

Bağlantı uçları

(Film ntc)
[00]

(Film elektrik çıkışı)
[00]

(Ortam ntc)
[00]

DİKKAT : MAXSİMUM 7 MT KARBON BAĞLAYINIZ 8 AMPER'İN ÜZERİNE AKIM ÇEKEN ÜRÜNLERE BAĞLAMAYINZ...