

OTOMATİK ISI KONTROLÜ KULLANIM KILAVUZU

- Cihazınıza elektrik verildikten sonra ekranda sırayla görünenler:

OTOMATİK **İL KODU: 34** **Öğlen-İkinci** **Film_Ortam** **MODÜLLER: 1-2-3-4**
(gün-ay-yıl & saat-dakika) <-> (imsak - sabah) <-> (Akşam-Yatsı) <-> (& R-S-T voltajları) <-> (Açık Saf Sayı:1-24)

***** Önemlidir Karbon Filmlerin (Film NTC Sini) 25 Cm Karbon Keserek Ekran Kartınızın FL Ucundan Faz Alıp Nötr Klemensinden Nötr olarak 220v Besleyin Karbon Filminin Ortasına NTC Nizi Montaj Ediniz Tüm Röle Modülleriniz Bu Film NTC Den Koruması Sağlanır 1' den 24 Kadar.*****

- Cihazınızın ayarlarını yapmak için (uyku modundaydısa aktif etmek için) herhangi bir tuşa basınız. (**MENÜ İLERİ** >) tuşuna 1 defa basın. Yanlışlıkla 2 defa bastıysanız. (**MENÜ GERİ** <) Tuşuna basarak tekrardan geri gelebilirsiniz. 55-FABRİKA AYARI ONAYLA ? Geriye doğru da gelebilirsiniz. Yapmış olduğunuz ayarları kaydetmek için 30 saniye bekleyebilir veya "OTO MAN" tuşuna 1 defa basarakta kaydedebilirsiniz. (**MENÜ İLERİ** >) tuşuna 1 defa basın.

01-İMSAK < KAPALI > yazacaktır.Sabah namazını imsakla kıılıyorsanız, Aktif seçeneğini YUKARI veya AŞAĞI tuşuna basarak işaretleyin. İmsakla çalışmasını istemiyorsanız.İmsak vaktini (KAPALI) konuma getiriniz. Aktif ise (**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

02-İMSAK ÖNCE 10 dk görünecektir. YUKARI veya AŞAĞI tuşlarına basarak istediğiniz süreyi ayarlayınız.(**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

03-İMSAK SONRA 30 dk görünecektir. YUKARI veya AŞAĞI tuşlarına basarak istediğiniz süreyi ayarlayınız.(**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

04-İMSAK SAF Toplam Panonuzun büyüklüğüne göre 6 - 24 SAF görünecektir. AŞAĞI tuşuna 1 defa basınız 1 Saf açık görünecektir. AŞAĞI tuşuna tekrardan bastığınızda 1 Saf kapalı yazacaktır.Tekrardan AŞAĞI tuşuna bastığınızda 1 Saf açık yazacaktır. Buradan vakitlerde çalışmasını veya çalışmaması istediğiniz saf ayarlarını yapınız. Menü ileri menü geri tuşlarıyla çalışmasını istemediğiniz safları kapatabilir veya açabilirsiniz saf ayarlarınızı ayarladıysanız YUKARI tuşuna basın. 04-İmsak Saf Toplam (Açık Saf Sayı:1-24) görünecektir. (**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

05-SABAH AKTİF görünecektir. Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak kapatabilir veya aktif edebilirsiniz.

06-SABAH ÖNCE 10 dk görünecektir.Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak istediğiniz süreyi ayarlayınız. (**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

07-SABAH SONRA 45 dk görünecektir.Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak istediğiniz süreyi ayarlayınız. (**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

08-SABAH SAF Toplam Panonuzun röle modülüne göre 6 - 24 SAF görünecektir. AŞAĞI tuşuna 1 defa basınız 1 Saf açık görünecektir. AŞAĞI tuşuna tekrardan bastığınızda 1 Saf kapalı yazacaktır.Tekrardan AŞAĞI tuşuna bastığınızda 1 Saf açık yazacaktır. Buradan vakitlerde çalışmasını veya çalışmaması istediğiniz saf ayarlarını yapınız. Menü ileri menü geri tuşlarıyla çalışmasını istemediğiniz safları kapatabilir veya açabilirsiniz. saf ayarlarınızı ayarladıysanız YUKARI tuşuna basın.04-İmsak Saf Toplam (Açık Saf Sayı:1-24) görünecektir. (**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

***** Geri Kalan Namaz vakitleri yukarıda belirtilmiş olan namaz vakitlerinden örnek alınarak üzerinde değişiklikler yapılabilir. *****

09-32- Üst metinde yazanlar, bu sayfa ve bu menüler için de geçerlidir (9-32) ...

33-MANUEL SÜRE 60 dk görünecektir.YUKARI veya AŞAĞI tuşlarına basarak istediğiniz süreyi ayarlayınız.(**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

34-MANUEL SAF Toplam Panonuzun röle modülüne göre 6 - 24 SAF görünecektir. YUKARI veya AŞAĞI tuşlarına basarak çalışmasını istediğiniz safları ayarlayın. 1' den 24' e kadar ayarlayabilirsiniz.

35-İL KODU:34 görünecektir.YUKARI veya AŞAĞI tuşlarına basarak bulunduğunuz il kodunu ayarlayınız.

36-FİLM DERECE 50°C görünecektir.YUKARI veya AŞAĞI tuşlarına basarak çalışmasını istediğiniz dereceyi ayarlayınız.MAKSİMUM 65°C derece yapılabilir.

37-38- 37' nci menüyle 38' nci menü ortam sensörü takıldığında görüntülenir.

39-RÖLE 10 dk KAPALI görünecektir.Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak aktif edebilirsiniz veya kapatabilirsiniz.(**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

40-CUMA SAAT 12 KAPALI görünecektir.Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak aktif edebilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Devlet kurumları paydos saatleri için aktif ederseniz. Cuma namazında 12.00' de çalışır (gerekeceği kadar kullanmayınız). (**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

41-PAZARTESİ AKTİF görünecektir. Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak kapatabilirsiniz veya aktif edebilirsiniz. (**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

42-SALI AKTİF görünecektir. Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak kapatabilirsiniz veya aktif edebilirsiniz. (**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

43-ÇARŞAMBA AKTİF görünecektir. Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak kapatabilirsiniz veya aktif edebilirsiniz. (**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

44-PERŞEMBE AKTİF görünecektir. Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak kapatabilirsiniz veya aktif edebilirsiniz. (**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

45-CUMA AKTİF görünecektir. Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak kapatabilirsiniz veya aktif edebilirsiniz. (**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

46-CUMARTESİ AKTİF görünecektir. Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak kapatabilirsiniz veya aktif edebilirsiniz. (**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

47-PAZAR AKTİF görünecektir. Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak kapatabilirsiniz veya aktif edebilirsiniz. (**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

48-GÜN AYARI Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak ayarlayınız.(**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

49-AY AYARI Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak ayarlayınız.(**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

50-YIL AYARI Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak ayarlayınız.(**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

51-SAAAT AYARI Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak ayarlayınız.(**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

52-DAKİKA AYARI Yukarı veya aşağı tuşlarına basarak ayarlayınız.(**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

53-KUMANDA EKLE SAYI görünecektir.Kumandanızdan MAN veya OTO tuşlarından birine basınız.Yaptığınız işlemden sonra SAYI:1 belirecektir.

54-KUMANDA SİL ? tanıtmış olduğunuz pano kumandasını silme (**MENÜ İLERİ** >) tuşuna tekrar basınız.

55-FABRİKA AYARI ONAYLA ? görünecektir, Yukarı veya Aşağı tuşuna basılınca EMİN MİSİNİZ ? Yazacaktır tekrarımda yukarı veya aşağı tuşuna basarsanız, yapmış olduğunuz tüm ayarlar silinecektir. Hafızayı silmek için (**MENÜ İLERİ** >) veya (**MENÜ GERİ** <) tuşunu kullanınız.

***** Panolarımız 2 yıl işçilik ve montaj hatalarına karşı garantilidir (yıldırım, yüksek voltaj & uygulama hataları garanti kapsamı dışındadır.). *****

(DİKKAT EDİNİZ ELEKTRONİK KARTLARDA YÜKSEK VOLTAJ BULUNMAKTADIR ÇIPLAK ELLE HER YERE

TEMAS ETMEYİNİZ İŞİ EHLİNE BIRAKINIZ)