

## UTH-2000 WİFİ TERMOSTAT KULLANIM KILAVUZU

### Wifi bağlantısı

Wifi termostatınızı, ilk kez kullanmadan önce, akıllı telefonunuz veya tabletiniz üzerinden, wifi sinyali ve ayarlarını yapmalısınız. Bu bağı cihazlarınız arasında iletişime izin verecektir.



İos veya




android

sistemlerinden hangisini kullanıyorsanız, belirtilen QR kodlardan

uygun olanı seçip, Tuya yazılımını akıllı cihazımıza indirip kuruyoruz ve TUYASMART uygulamasına mail adresimiz ile kayıt oluyoruz. Kayıt olurken bütün izinleri aktif hale getiriyoruz.

Tuya yazılımımızı kurduktan sonra;


Akıllı termostatın güç tuşuna  basarak açıyoruz.

Daha sonra  ve  tuşuna aynı anda, beş saniye süre ile basılı tutuyoruz ve ekranda wifi


simgesi, yanıp  sönmeye başlayacaktır ve cihaz tanıtma moduna geçecektir.




Daha sonra, kullanmış olduğumuz akıllı telefonumuzdan TUYASMART uygulamasını açıyoruz.




Açılan ekran da "eklenecek cihazlar yazısı ve akıllı cihazımızın resmi" çıkacaktır; EKLE yazısına tıklayarak devam ediyoruz.



Daha sonra sistem bizden bağlı olduğumuz modemimizin şifresini soracaktır. Buraya bilgilerimizi girerek İLERİ yazısına tıklayarak devam ediyoruz.



Ve cihazımız eklenme işlemine devam diyor.




İşlem devam ederken tamamlandı yazısını gördükten sonra, yazıya tıkladığımızda akıllı cihazımıza bağlanmış oluyoruz.

Cihazınız bağlandıktan sonra, cihaz adını düzenleyebilirsiniz, buna oda ismi veya farklı isimler verebilirsiniz. İsim verdikten sonra, ekranda görülen otomatik veya manuel seçeneklerinden birini seçiyoruz.



Cihazımızı “manuel” seçeneğine alarak, ekranda görülen derece seçeneğinden, istediğimiz dereceyi ayarlayarak ısıtılmamızı çalıştırabiliriz. “Manuel” seçeneğinde ısıtma biz cihaza müdahale edene kadar, aktif olarak çalışmaya devam edecektir.

Çocuk kilidi açıldığında, cihaz üzerinden hiçbir tuşa müdahale edilemez.




Şekilde ok işareti ile gösterildiği gibi, “Otomatik” mod seçeneği seçiyoruz.


Otomatik mod’da iken, dereceyi istediğimiz bir ısıya aldığımız da otomatik mod ve manuel mod işaretleri, ikisi bir den aktif olacaktır, bu

Cihazımızın, yapacağımız bir sonra ki program saati, gelene kadar, manuel mod’da çalışacağını ve daha sonra otomatik program moduna geçeceğini gösterir.

“Otomatik” mod’u seçtikten sonra, ok işareti ile gösterildiği gibi, akıllı termostatımızın, ana ayar moduna giriş yapıyoruz.



Sırası ile, akıllı termostatımızın ekranında, hangi dereceyi göstermek istiyorsak, “SADECE ODA” veya “SADECE FİLM” ya da “Hepsini” seçerek hem film derecemizi hem de oda derecemizi, ana ekran da görüntülenmesini sağlayabiliriz.




Daha sonra ki adımımız, program modundan “5 gün” seçildiğinde, program Pazartesi ve Cuma günleri arası, “6 gün” seçildiğinde ise, Pazartesi ve Cumartesi günleri arası, “7 gün” seçildiğinde ise, haftanın 7 günü, hafta içi program modunda çalışacaktır. “6 gün” seçilmesi durumunda ise “Cumartesi” programımız da hafta içi olarak aktif olacak ve sadece “Pazar” günü seçeneğimiz, hafta sonu modun da çalışacaktır. Bu seçimin ardından, sırası ile “HASSASİYET” ayarımızı yapıyoruz. Hassasiyet ayarımızı, 2° C yaptığımızda, program modunda veya manuel mod’da, örneğin film derecemizi, 40°C’ye ayarladığımız da film ısımız 40°C’ye çıkar ve ısıtma devre dışı kalır, daha sonra film ısımız, 38°C’ye düştüğünde, tekrar çalışmaya başlar, bunun için 1°C ile 4°C arasında, bir seçim yapabilirsiniz.

Minimum film derecesini, 5°C ile 20°C derece arasında, değere ayarlayabilirsiniz. Örneğin 15°C’ye ayarladığımızı kabul edersek, program modlarında ayarlayacağımız film derecesi 15°C’ nin altına inmeyecektir.

Max film derecesini, 30°C ile 60°C arasında bir değere ayarlayabilirsiniz. Örneğin 40°C’ye ayarladığımızı kabul edersek, program modlarında ayarlayacağımız film derecesi 40°C’ nin üzerine çıkmaz.

Saat dilimi, bulunduğunuz bölgeye göre -11 ile +11 saat fark arasında ayarlayınız.


Bölgeniz de yaz saati uygulaması geçerli ise, bu ikonun aktif ettiğiniz de yaz saati uygulamasını takip edecektir.



Daha sonra program modu tuşuna basarak, haftalık program bölümüne geçiş yapıyoruz.




Program ayarlarına geçiş yaptıktan sonra Sabah Kalkış programını ayarlıyoruz.



Sabah kalkış programımız da;


Sabah kalktığımız saat ve dakikayı ayarlayarak, ayarladığımız saat diliminde, film ısıımızın kaç derece olacağını, 5°C ile 60°C arasında bir değer girerek ayarlıyoruz, böylece sabah kalkmış olduğumuz Saat'te, ısıtmamız ayarlamış olduğumuz derece de ısıtmayı sürdürecektir. Bu ayar, bütün hafta boyunca devam edecektir.



Evden çıkış programımız da;


Evden çıkacağımız saat ve dakikayı ayarlayarak, ayarladığımız saat diliminde, film ısıımızın kaç derece olacağını, 5°C ile 60°C arasında bir değer girerek ayarlıyoruz.

Bu ayarda, eğer ev de bizden başka kalan kimse var ise ve ısıtmamızın çalışmasını istiyorsak, film derecemizi, istediğimiz bir dereceye, örneğin 35°C'ye, ayarlamamız yeterli olacaktır. Fakat, ısıtma yapmak istemiyorsak, derecemizi 20°C'nin altına düşürmemiz, ısıtmamız çalıştırmayacaktır. Bu ayar, bütün hafta boyunca devam edecektir.



Öğlen Eve Geliş Programı;


Öğlen, eve geleceğimiz saat ve dakikayı ayarlayarak, ayarladığımız saat diliminde, film ısıımızın kaç derece olacağını, 5°C ile 60°C arasında bir değer girerek ayarlıyoruz, böyle eve geldiğimiz Saat'te, ısıtmamız ayarlamış olduğumuz derece de ısıtmayı sürdürecektir. Bu ayar, bütün hafta boyunca devam edecektir.



Öğlen Evden Çıkış programımız da;

Evden çıkacağımız saat ve dakikayı ayarlayarak, ayarladığımız saat diliminde, film ısıımızın kaç derece olacağını, 5°C ile 60°C arasında bir değer girerek ayarlıyoruz.

Bu ayarda, eğer ev de bizden başka kalan kimse var ise ve ısıtmamızın çalışmasını istiyorsak, film derecemizi, istediğimiz bir dereceye, örneğin 35°C'ye, ayarlamamız yeterli olacaktır. Fakat ısıtma yapmak istemiyorsak, derecemizi 20°C'nin altına düşürmemiz, ısıtmamız çalıştırmayacaktır. Bu ayar bütün hafta boyunca devam edecektir.




#### Akşam Eve Geliş Programı;

Akşam eve geleceğimiz saat ve dakikayı ayarlayarak, ayarladığımız saat diliminde, film ısımızın kaç derece olacağını, 5°C ile 60°C arasında bir değer girerek ayarlıyoruz, böylece eve geldiğimiz Saat'te, ısıtmamız ayarlanmış olduğumuz derece de ısıtmayı sürdürecektir. Bu ayar, bütün hafta boyunca devam edecektir.



#### Gece Yatış Programı;


Gece yatacağımız saat ve dakikayı ayarlayarak, ayarladığımız saat diliminde, film ısımızın kaç derece olacağını olacağını, 5°C ile 60°C arasında bir değer girerek ayarlıyoruz, böylece sabah kalkış programında, ayarlanmış olduğumuz, 08:29 35°C' ye alarak, ısıtmayı sürdürecektir. Bu ayar, bütün hafta boyunca devam edecektir.



#### Hafta sonu Programı;

Hafta sonu programımız da ise, sabah kalkış ve gece yatış olmak üzere, iki zaman dilimi vardır.


Bu zaman dilimlerinde, sabah kalkış saatimizi ve film derecemizi, 5°C ile 60°C arasında bir değer girerek ayarladıktan sonra, gün boyu, yatış programına kadar, ayarlanmış olduğumuz saate kadar, ayarlanmış olduğumuz derece de ısıtma devam edecektir.



Gece yatış saatimizi ve film derecemizi, 5°C ile 60°C arasında bir değer girerek ayarladıktan sonra, sabah kalkış programına kadar, ayarlanmış olduğumuz saate kadar, ayarlanmış olduğumuz derece de ısıtma devam edecektir.

Bu ayar, bütün hafta boyunca devam edecektir.


Cihazımızı istediğimiz kadar kişi ile paylaşabiliriz. Bu paylaşımı yapabilmek için;




Ekran da ok işareti ile gösterilen ikonu seçiyoruz.



Daha sonra, paylaşılan cihazlar sekmesinden,



Paylaşımı, hangi platform da yapmak istiyorsak,



Örneğin, mesaj, E-posta, Whatsapp seçeneklerinden birini seçerek, istediğimiz kişiye, cihazımızı paylaşmış oluyoruz.

Bu paylaşımı, istediğimiz zaman iptal edebiliriz.

Paylaşım yaptığımız kişi de bizimle aynı ayarları yapabilir, cihaza istediği gibi müdahale edebilir.

## UTH-2000 WİFİ AKILLI SICAKLIK KONTROL CİHAZI



Yeni ürünümüz UTH-2000 Wi-Fi akıllı termostat, yaşam alanındaki sıcaklığı kontrol ederek konforlu bir yaşam sunar.

Günlük veya haftalık program yaparak, belirlediğiniz sıcaklık ile evinizin ısını artırabilir, hem konfor hem de tasarruf sağlayabilirsiniz.




Teknoloji, işçilik ve en kaliteli malzemeleri bir araya getirerek size güvenli ve şık bir ürün sunuyoruz.

Termostatınızın kurulum ve programlama hakkında ki kapsamlı klavumuzu mutlaka okuyunuz.

Lütfen termostatınızı uygun kalifiye bir kişinin monte ettiğinden ve tüm yerel düzenlemelere uyduğundan emin olunuz.



## TERMOSTAT ÖLÇÜLERİ





**TEKNİK ÖZELLİKLER**

<b>Sensör</b>	<b>: NTC 5 kohm %1</b>
<b>Giriş Voltajı</b>	<b>: 220 V/AC</b>
<b>Maksimum Akım</b>	<b>: 18 A / 4 kW</b>
<b>Sıcaklık °C Max.</b>	<b>: 60°C</b>
<b>Sıcaklık °C Min.</b>	<b>: 5°C</b>
<b>Otomatik yaz saati uygulaması</b>	<b>: Evet</b>
<b>Dış Malzeme</b>	<b>: ABS Halojen Free (Alev Geciktirici)</b>
<b>Koruma Sınıfı</b>	<b>: IP 20</b>
<b>Hafıza Fonksiyonu</b>	<b>: Elektrik kesintisi olduğunda, yapmış olduğunuz programlar hafıza da tutularak, elektrik kesintisi sona erdiğinde program kaldığı yerden devam eder. Hafızaya ait pil tükendiğinde yenisi ile değiştiriniz. Pil yerimiz cihazımızın ön panelinin arka kısmında bulunmaktadır.</b>
<b>Tuş kilidi</b>	<b>: Bu özellik sayesinde çocukların cihazı yanlış kullanmasını önlemek eliniz de.</b>
<b>Mobil Kontrol</b>	<b>: Cihazımız da bulunan Wi-fi Kablosuz bağlantı özelliği sayesinde evde değilken bile cep telefonunuzdan ısıtmanızı kontrol edebilirsiniz.</b>
<b>Aile Paylaşımı</b>	<b>: Cihazınızı ailenizin tüm bireyleri ile paylaşarak birlikte kullanabilirsiniz.</b>
<b>Haftalık Program</b>	<b>: Haftalık program ile istediğiniz zaman evinizi ısıtabilirsiniz. (Not: Bu özelliği mobil cihazınızdan kullanmak için cihazınızın sürekli açık konumda olması gerekir.)</b>
<b>Kullanım</b>	<b>: Sıva altı ve sıva üstü kullanım</b>















**Kablolama ve kurulumdan önce .....**

1. Bu talimatları dikkatlice okuyunuz. Bunlara uyulmaması, ürüne zarar verebilir veya tehlikeli bir duruma neden olabilir. Cihazınızı Kaçak Akım Rölesi bulunan devrede kullanınız.
2. Ürünün eğitimli, deneyimli bir servis elemanına montaj yaptırılması uygundur.
3. Kurulum tamamlandıktan sonra, bu talimatlarda belirtilen ürünün çalışmasını kontrol edin. DİKKAT Elektrik çarpması veya ekipman hasarı tehlikesi kişileri şok edebilir veya ekipman devrelerini kısa devre yapabilir.  
Kurulumdan önce mutlaka güç kaynağının bağlantısını kesin.
4. Elektrik bağlantılarını şekil 1 de ki gibi yapın.









## TERMOSTAT TUŞ VE GÖSTERGELERİ




1. Güç Açma / Kapatma  termostatı açmak ve kapatmak için kullanılır.
2. Manuel ve program  modlarını seçmek için kullanılır.
3. Set ayar  tuşu
4. Yukarı ve  aşağı  tuşu sıcaklık ayarı ve program ayarların daki geçişlerinizi sağlar.
5. Otomatik mod  göstergesi, bu gösterge termostatinizin otomatik mod' da çalıştığını gösterir.
6. Manuel mod  göstergesi, bu gösterge termostatinizin manuel mod'da çalıştığını gösterir.
7. Çocuk kilidi  göstergesi, bu gösterge termostatinizin çocuk kilidin de olduğunu gösterir ve hiçbir tuş  çalışmaz.  
Bu göstereyi aktive etmek için yukarı ve  aşağı  tuşlarını 5 saniye süre ile basılı tutun ekran da kilit işareti  çıkacaktır. Çocuk kilidini kaldırmak için yine aynı tuşlara 5 saniye süre ile basılı tutunca çocuk kilidi iptal olacaktır.
8. Isıtma göstergesi  bu gösterge aktif olduğunda ısıtmanın çalıştığını gösterir.
9. Wifi göstergesi bu  gösterge aktif olduğunda termostatinizin wifi'ye bağlı olduğunu gösterir.


## UTH-2000 WİFİ MANUEL KULLANMA KILAVUZU




Akıllı termostatımızın güç  tuşuna basarak açıyoruz.




Set tuşuna  5 saniye süre ile basılı tutuyoruz. Ekranda saat yanıp sönmeye başlayacaktır.

Yukarı  ve aşağı  tuşları ile ilk önce saat kısmını ayarlıyoruz tekrar set  tuşuna

basarak tekrar yukarı  ve aşağı  tuşların yardımı ile dakika ayarımızı da yaptıktan sonra tekrar set  tuşuna basarak gün ayarımızı seçiyoruz.







Daha sonra tekrar set  tuşuna bastığımız da ekran da FLN yazısı çıkacaktır. Bu yazı ekran da görünmesini istediğimiz derecelerin görüntülenmesini sağlayacaktır.


ALL seçeneğini seçtiğimiz de ekranımız da hem oda (roo) hem film (Fln) dereceleri dönüşümlü olarak gösterilecektir. Sadece Oda (roo) seçeneği veya Film (Fln) seçeneğini seçmek için yine yukarı  ve aşağı  tuşların yardımı ile hangisinin görüntülenmesini istiyorsak ekran da o seçeneği bırakıp tekrar set  tuşuna bastığımız da ayarlarımız tamamlanmış olur.

Isıtma için çalıştırmak için cihazımızda bulunan yukarı  ve aşağı  tuşlarını kullanarak film derecemizi istediğimiz bir değere ayarlıyoruz. Örneğin 35°C 'ye ayarladığımızda ekran da ısıtma  göstergesi aktif hale gelecektir. Bu şekilde ayarlamış olduğumuz 35°C'ye kadar ısıtma devam edecek 35°C'ye geldiğinde ısıtma sonlandırılıp 3°C aşağı düştüğünde örneğin 32°C'ye sonra tekrar 35°C'ye kadar ısıtma devam edecektir. Bu işlem siz cihazı kapatana kadar devam edecektir.

Cihazımızı programlamak için mod  tuşunu 5 saniye süre ile basılı tutuyoruz.

Ekranında P-1 seçeneği çıkacak ve pazartesi Cuma günü ne kadar gün ışıkları yanacaktır ve saat ikonu yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu aynı zaman da bizim hafta içi ısıtmamızın hangi zamanlar da hangi dereceler de çalışacağını ayarlamamızı sağlayacaktır.


Isıtmamızın saat kaçta aktif hale yukarı  ve aşağı  tuşları ile ayarladıktan sonra tekrar mod  tuşuna basarak dakika ayarımızı yapıyoruz. Daha sonra tekrar mod  tuşuna basarak filmimizi kaç derecede ısıtma yapmasını istiyorsak yukarı  ve aşağı  tuşları ile film derecemizi ayarlıyoruz.


Daha sonra tekrar mod  tuşuna basarak P-2 programına geçerek P-1 programında olduğu gibi saat ve dakika ayarlarımızı yaparak film derecemizi ayarlıyoruz bu işlem sırası ile P-6 ya kadar devam etmektedir.





Programları ayarlarken Pazartesi ve Cuma ya kadar olan programlarda P-1 den P-6 e kadar cihazımızın hafta içi çalışacağı programlardır





Hafta içi program seçeneklerinde P-1 sabah kalkış , P-2 evden çıkış, P-3 öğlen eve geliş, P-4 öğlen evden çıkış, P-5 akşam eve geliş ve P-6 gece yatış manalarına gelmektedir.




Hafta sonu programında ise P-1 sabah kalkış, P-2 ise gece yatış zamanına kadar olan sürede ısıtmamızın ne kadar ve kaç derece de çalışacağını ayarlamamızı sağlayacaktır.




P-6 programından sonra tekrar mod tuşuna bastığımızda ekranda cumartesi ve Pazar gün ikonları yanacaktır bu program da  hafta sonu ısıtmamızın sabah ayarladığımız saatten akşam ayarladığımız saate kadar ne kadar süre ve derece de çalışacağını ayarlamamızı sağlayacaktır.




P-1 programı aktif hale gelecek saat ikonu yanıp sönecektir burada da yukarı ve aşağı tuşlarını kullanarak ilk önce saat ve daha sonra dakika ayarımızı yaptıktan sonra film derecemizi ayarlayarak P-2 programına geçiş yapıyoruz. P-2 programında da sırası ile saat dakika ve derece ayarlarımızı yaptıktan sonra program ayarlarımız bitmiş ve ekran da otomatik mod  seçeneği belirecektir.


Mod  tuşuna bir kere bastığımız da ekran da manuel mod  işareti çıkararak ısıtmamızın maunel mod da çalıştığını gösterecektir. Tekrar mod  tuşuna bastığımız da ekran da otomatik  mod işareti çıkacak ve cihazımız otomatik mod da ayarlamış olduğumuz program dahilinde çalışacaktır.

Cihazınızda bulunan çocuk kilidini  aktif hale getirmek için yukarı  ve aşağı  tuşlarını 5 saniye süre ile basılı tutuyoruz ve akran da kilit  işareti belirecektir. Bu cihazınızı tamamen kilitlememizi ve kimsenin müdahale etmemesini sağlayacaktır.

Çocuk kilidini  iptal etmek için tekrar yukarı  ve aşağı  tuşlarını 5 saniye süre ile basılı tuttuğumuz da çocuk kilidi iptal olacak ve ekranda ki kilit işareti kaybolacaktır.

Cihazımızı fabrikaya ayarlarına döndürmek için cihaz kapalı iken güç tuşu kapalı yukarı  ve aşağı  Tuşlarını 5 saniye süre ile basılı tutun ve uzun bir bip sesinden sonra cihaz üzerindeki güç  tuşu yanıp sönmeye başlayacak ve bütün programlar silinecektir.

Cihazımız otomatik program  modunda çalışırken, cihazın üzerinden derecesini arttırdığımız da veya düşürdüğümüz de ekran da hem otomatik mod  ikonu ve hem de manuel  mod ikonu belirecektir.

Bu cihazınızın otomatik modun manuelinde çalıştığını gösterir ve bu ayarlamış olduğunuz saat diliminden bir sonra ki program saatine kadar devam edecektir. Diğer program saati geldiğinde ise sadece otomatik mod  ikonu aktif olacak ve cihazınız tekrar otomatik mod da çalışmaya devam edecektir.

Cihazımızın Wifi özelliğini aktif etmek istiyorsak mutlaka cep telefonu veya tablet gerekmektedir. Bu kılavuzumuz da belirtmiş olduğumuz kullanma ayrıntıları internet olmayan yerlerde cihazınızı maneul olarak nasıl çalışacağını anlatmaktadır.